



Org nr 913635469 MVA  
Bjørnebo, Hoffsvæien 65 A  
N - 0377 Oslo  
T: +47 22 13 02 00  
[post@aseke.no](mailto:post@aseke.no)  
[www.aseke.no](http://www.aseke.no)

## Bruksanvisning for Omegaløkke.

Alle som benytter løfteredskap / løfteutstyr, skal ha nødvendig opplæring og kunnskap, samt instruksjon i sikker bruk. Bruker skal også kunne beherske de farer som er forbundet med bruken. Dette er bestemt i forskrift om utførelse av arbeid best. Nr.: 1357. For vedlikehold og kontroll av løfteutstyr, så skal dette utføres av sakkyndig virksomhet minimum hver 12 måned eller oftere om forholdene tilsier at dette er nødvendig. Løfteutstyret skal være sertifisert og godkjent i henhold til Arbeidstilsynets forskrift om maskiner nr.544.

### Kontroller før bruk.:

1. Omega løkkene skal være merket med CE, Fabrikant og Chargenummer (kodemerking)
2. Løkkene må ikke ha synlige deformasjoner, hakk, sprekker eller korrosjon som foringer dens egenskaper.
3. Sjekk at bevegelige deler fungerer som den skal.
4. Sjekk om omegaløkken har varmeskader eller sveisesprut.
5. Sjekk at omegaløkken ikke er deformert, har sprekker eller er slitt.
6. Sjekk at låsesplinter er på plass i gaffelkoblingen.
7. Slitasje, kutt eller sår som ikke overskrider mer en 10% av diameter kan godtas.

### Sikker bruk.:

1. Stå aldri under hengende last.
2. Maksimum tillatt arbeidslast må aldri overskrides.
3. Løkkene må benyttes slik at lasten påføres i bunnen av hvert ledd, da de er konstruert og sertifisert for dette. Annen bruk kan resultere i deformasjon eller skade
4. Bruk ikke løkkene i temperaturer over +250 C° eller under -40C°

### Vedlikehold og kontroll etter bruk.:

1. Etter bruk må omegaløkkene sjekkes for skader, slitasje eller deformasjoner.
2. Avdekkes feil, skal løkken merkes med kasseringsfargen hvit, og erstattes med ny.
- 3 Omegaløkkene skal lagres tørt på et egnet sted.