



Org nr 913635469 MVA
Bjørnebo, Hoffsveien 65 A
N - 0377 Oslo
T: +47 22 13 02 00
post@aseke.no
www.aseke.no

Bruksanvisning for strekkfisker.

Med øye/øye eller gaffel/gaffel.

Alle som benytter løfteredskap / løfteutstyr, skal ha nødvendig opplæring og kunnskap, samt instruksjon i sikker bruk. Bruker skal også kunne beherske de farer som er forbundet med bruken. Dette er bestemt i forskrift om utførelse av arbeid best. Nr.: 1357.
For vedlikehold og kontroll av løfteutstyr, så skal dette utføres av sakkyndig virksomhet minimum hver 12 måned eller oftere om forholdene tilsier at dette er nødvendig.
Løfteutstyret skal være sertifisert og godkjent i henhold til Arbeidstilsynets forskrift om maskiner nr.544.

Kontroller før bruk.:

1. skal være merket med CE, Fabrikant og Chargenummer (kodemerking)
2. må **ikke** ha synlige deformasjoner, hakk, sprekker eller korrosjon som foringer dens egenskaper.
3. låse mekanismene fungerer som de skal (at eventuelle låsesplinter er på plass).
4. Sjekk for eventuelle tegn på overbelastning.
5. Se etter varmeskader eller sveisesprut
6. Sjekk at hylse og endestykker ikke er deformert og uten utilbørlig slitasje.
7. Hylse og endestykker må være fri for sprekker, hakk, groper og korrosjon. Slitasje må ikke overskride mer enn 10% av godsets opprinnelige diameter / tykkelse.

Finnes det noen tvil om ovenfor nevnte krav kan innfris, må ikke strekkfisker benyttes.

Sikker bruk.:

1. Stå aldri under hengende last.
2. Maksimum tillatt arbeidslast må aldri overskrides.
3. Ved montering av strekkfisker må man forsikre seg om at endestykkene låses trygt. Hele hylsens gjengeparti må være i inngrep med endestykkene, og stoppmutter må trekkes til slik at uønsket ut-skruing unngås.
4. Strekkfisker må monteres slik at belastningen overføres i lengderetningen uten å påføre uakseptable bøyemomenter. Oppgitt sikker arbeidslast er basert på rent strekk i lengderetningen (ikke vinkel)
5. For å unngå usymmetrisk belastning av strekkfisker, anbefales at lasten fordeles over mest mulig av boltens lengde. Hvis ikke dette er mulig, bør man sørge for at punktlaster sentreres på midten av bolt for eksempel med avstandsstykker.

6. Man må aldri presse åpningen sammen eller sveise «noe» fast på bolten for å styre lasten. Sertifikatet er da ugyldig!
7. Bruk ikke strekkfisker i temperaturer over +250 C° eller under -40C° uten å kontakte leverandøren!

Vedlikehold og kontroll etter bruk.:

1. Etter bruk må strekkfisken sjekkes for skader, slitasje eller deformasjoner.
2. Avdekkes feil, skal strekkfisken merkes med kasseringsfargen hvit, og erstattes med ny, inntil strekkfisken er kontrollert av sakkyndig virksomhet.
- 3 Strekkfisker skal lagres tørt på et egnet sted.
- 4 Påse at gjenger er tilstrekkelig smurt.

VARMGALVANISERTE (CA 60 MY) I STÅLKVALITET GRADE 50, LUKKET HYLSE MED GAFFEL/GAFI (Produktgruppe G40 JERNVARER), SOM BS 4429 STANDARD.
 SERTIFISERT TIL EN10204-3.1, SIKKERHETSFAKTOR 1:4
 MERKET MED ARBEIDSLAST OG SPORBARHET

VARE NR	d1	L max/min		m	d2	WLL tonn	PAKK ENHET
		MM	LENGDE				
913006	6 MM=1/4"	265/190	100	7	M5	0,2	30 STK
913008	8 MM=5/16"	295/220	108	9	M6	0,32	30 STK
913010	10 MM=3/8"	335/250	125	10,5	M8	0,5	30 STK
913012	12 MM=1/2"	495/350	195	13	M10	0,7	30 STK
913016	16 MM=5/8"	595/425	230	18	M12	1,2	15 STK
913020	20 MM=3/4"	695/500	270	20	M16	1,5	10 STK
913022	22 MM=7/8"	765/550	295	25	M20	2,2	10 STK
913025	24 MM=1"	850/610	325	30	M22	3,2	5 STK
913032	32 MM=1 1/4"	1030/770	370	38	M30	4,8	3 STK
913038	38 MM=1 1/2"	1080/815	400	45	M33	6	2 STK
913045	45 MM=1 3/4"	1050/800	400	50	M39	8,5	1 STK
913050	50 MM=2"	1050/825	400	58	M45	10	1 STK

