



Org nr 913635469 MVA
Bjørnebo, Hoffsveien 65 A
N - 0377 Oslo
T: +47 22 13 02 00
post@aseke.no
www.aseke.no

Bruksanvisning for Rundslingskroker.

Alle som benytter løfteredskap / løfteutstyr, skal ha nødvendig opplæring og kunnskap, samt instruksjon i sikker bruk. Bruker skal også kunne beherske de farer som er forbundet med bruken. Dette er bestemt i forskrift om utførelse av arbeid best. Nr.: 1357. For vedlikehold og kontroll av løfteutstyr, så skal dette utføres av sakkyndig virksomhet minimum hver 12 måned eller oftere om forholdene tilsier at dette er nødvendig. Løfteutstyret skal være sertifisert og godkjent i henhold til Arbeidstilsynets forskrift om maskiner nr.544.

Kontroller før bruk.:

1. Kroken skal være merket med CE, Fabrikant og Chargenummer (kodemerking)
2. Kroken må ikke ha synlige deformasjoner, hakk, sprekker eller korrosjon som foringer dens egenskaper.
3. Sjekk at bevegelige deler fungerer som den skal.
4. Sjekk om kroken har varmeskader eller sveisesprut.
5. Sjekk at Kroken ikke er deformert, har sprekker eller er slitt.
6. Sjekk at låsesplinter er på plass på kroker med gaffelkobling.
7. Slitasje, kutt eller sår som ikke overskrider mer en 10% av diameter kan godtas.

Sikker bruk.:

1. Stå aldri under hengende last.
2. Maksimum tillatt arbeidslast må aldri overskrides.
3. Kroken benyttes til å korte inn kjetting ved å legge det ønskede kjetting leddet helt i bunnen av sporet på kroken. Annen bruk kan resultere i deformasjon eller skade
4. Bruk ikke kroker i temperaturer over +250 C° eller under -40C°

Vedlikehold og kontroll etter bruk.:

1. Etter bruk må Kroken sjekkes for skader, slitasje eller deformasjoner.
2. Avdekkes feil, skal Kroken merkes med kasseringsfargen hvit, og erstattes med ny.
- 3 Krokene skal lagres tørt på et egnet sted.