



Org nr 913635469 MVA  
 Bjørnebo, Hoffsveien 65 A  
 N - 0377 Oslo  
 T: +47 22 13 02 00  
[post@aseke.no](mailto:post@aseke.no)  
[www.aseke.no](http://www.aseke.no)

## Bruksanvisning for støperikroker.

Med øye eller gaffel. Produsert i henhold til NS-EN 1677.1

Alle som benytter løfteredskap / løfteutstyr, skal ha nødvendig opplæring og kunnskap, samt instruksjon i sikker bruk. Bruker skal også kunne beherske de farer som er forbundet med bruken. Dette er bestemt i forskrift om utførelse av arbeid best. Nr.: 1357. For vedlikehold og kontroll av løfteutstyr, så skal dette utføres av sakkyndig virksomhet minimum hver 12 måned eller oftere om forholdene tilsier at dette er nødvendig. Løfteutstyret skal være sertifisert og godkjent i henhold til Arbeidstilsynets forskrift om maskiner nr.544.

### Kroker som inngår i bruksanvisningen:

#### STØPERI KROKER, EK-116

VARE-NR	DIM	WLL	MBL TONN	KG/STK	ANTALL PER ESKE
901008	7+8 MM	2	8	0,72	20
901010	10 MM	3,15	12,6	1,25	12
901013	13 MM	5,3	21,2	2,32	6
901016	16 MM	8	32	3,45	4



### Kontroller før bruk.:

1. Kroken skal være merket med fabrikant, størrelse, materialkvalitet (8) og Chargenummer (kodemerking). Når kroken brukes separat skal denne også ha CE merking.
2. Krokene må ikke ha synlige deformasjoner, hakk, sprekker eller korrosjon som foringer dens egenskaper.
3. Sjekk krok åpning for eventuelle tegn på overbelastning.
4. Sjekk om kroken har varmeskader eller sveisesprut.
5. Sjekk at krokene ikke er deformert eller slitt sideveis.
6. Slitasje, kutt eller sår som ikke overskrider mer en 10% av diameter kan godtas.
7. På svivelkroker må det påses at låsesplint sitter på plass og ikke er skadet.

**NB! Om man kan bekrefte / påvise noen av overstående punktene 1-7 i «kontroll før bruk» skal kroker tas ut av produksjon og kontrolleres av en sakkyndig virksomhet, eller kasseres!**

**Sikker bruk.:**

1. Stå aldri under hengende last.
2. Unngå sjokk og rykk belastninger.
3. Unngå kontakt med syrer, eller etsende vesker.
4. Maksimum tillatt arbeidslast må aldri overskrides.
5. Kroker må ALDRI benyttes til å løfte med kun krokspissen. All last må ligge forankret i buen i bunn av kroken. Om kroken belastes feil, kan dette medføre deformasjon eller farer for ulykker. ( se bilder under).
6. Alle kroker til løft skal ha kroksperrer som hindrer lasten å løsne.
7. Om kroker ikke har sperreleppe som fungerer, eller mangler må dette repareres før bruk.
8. På fler-part løfteredskap skal krokspissen alltid peke utover ved anhuking.
9. Bruk ikke kroker i temperaturer over +250 C° eller under -40C°

**Vedlikehold og kontroll etter bruk.:**

1. Det er aldri tillatt å varmebehandle kroker!
2. Låse mekanisme / låseleppe må smøres ved jevnlig intervaller avhengig av brukermiljø, og hvor ofte de blir benyttet.
3. Etter bruk må krokene sjekkes for skader, slitasje eller deformasjoner.
4. Om dette avdekkes, skal kroken merkes med kasseringsfargen hvit, og erstattes med ny.

Ved mistanke, eller usikkerhet rundt overnevnte punkter skal kroker kontrolleres av sertifisert sakkyndig virksomhet.

Ved spørsmål, så ta kontakt med oss.: [post@aseke.no](mailto:post@aseke.no) eller +47 22 13 02 00.