



## Bruksanvisning for aseke G80/G100 Toppløkker & Løftehoder

*aseke Toppløkker og Løftehoder er produsert i henhold til NS EN 1677-4.*

Alle som benytter løfteredskap / løfteutstyr, skal ha nødvendig opplæring og kunnskap, samt instruksjon i sikker bruk. Bruker skal også kunne beherske de farer som er forbundet med bruken. Dette er bestemt i forskrift om utførelse av arbeid best. Nr 1357. For vedlikehold og kontroll av løfteutstyr, så skal dette utføres av sakkyndig virksomhet minimum hver 12 måned eller oftere om forholdene tilsier at dette er nødvendig. Løfteutstyret skal være sertifisert og godkjent i henhold til Arbeidstilsynets forskrift om maskiner nr 544.

### Kontroller før bruk:

1. Løkkene skal være merket med CE (om de brukes separat), Fabrikant, Chargenummer (ID-kode merking) og Grade nr 8 eller 10.
2. Løkkene må ikke ha synlige deformasjoner, hakk, sprekker eller korrosjon som foringer dens egenskaper.
3. Sjekk om løkkene har varmeskader eller sveisesprut.
4. Sjekk at løkkene ikke er deformert, har sprekker eller er slitt.
5. Slitasje, kutt eller sår som ikke overskrider mer enn 10% av diameter kan godtas.

### Sikker bruk:

- Stå aldri under hengende last.
- Maksimum tillatt arbeidslast må aldri overskrides.
- Løkkene må benyttes slik at lasten påføres i bunnen av hver løkke, da de er konstruert og sertifisert for dette. Annen bruk kan resultere i deformasjon eller skade.
- Tillatt arbeids belastning iht. tabell gjelder for arbeidsvinkel 0 – 45° og må ikke overskrides. Med følgende reduksjoner av tillatt arbeidsbelastning WLL:  

<u>- 40° til + 200° C</u>	= Ingen.
<u>+200° til + 300° C</u>	= 10%
<u>+300° til + 400° C</u>	= 25%
<u>&gt; 400° C</u>	= Må ikke brukes!

### Vedlikehold og kontroll etter bruk:

- Etter bruk må løkkene sjekkes for skader, slitasje eller deformasjoner.
- Avdekkes feil, skal løkken merkes med kasseringsfargen hvit, og erstattes med ny.
- Løkkene skal underlegges kontroll av sakkyndig virksomhet minimum hver 12 måned eller oftere dersom bruken tilsier dette.

## aseke TOPPLØKKER



**Type EK-33  
(G80)**



**Type EK-95  
(G80+)**



**Type EK-1013  
(G100)**

## aseke LØFTEHODER



**Type EK-32  
(G80)**



**Type EK-96  
(G80+)**



**Type EK-1015  
(G100)**

Ved eventuelle spørsmål til denne bruksanvisningen eller produktet vennligst ta kontakt med oss i **aseke** på  
TLF: [+47 22 13 02 00](tel:+4722130200) E-post: [post@aseke.no](mailto:post@aseke.no)