



Bruksanvisning for aseke Kauser

Montering og bruk

Kauser må inspiseres før bruk for å være sikker på at:

- Merking er riktig
- Riktig dimensjon på kausen er benyttet i forhold til tauets diameter
- Det ikke er deformasjoner eller sprekker, urenheter, skarpe kanter eller andre defekter
- Galvaniserings-belegget ikke har skader

Ved montering og låsing av tauet til kausen ved spleising skal det påses at spleisen er foretatt så tett at kausen ikke kan vri seg ut av tauet under bruk.

Kassasjonsregler

Kauser skal kasseres om noen av punktene under kan påvises eller ved mistanke om:

- Kausen er deformert
- Har fått skarpe kanter som kan bidra til å kutte tauet
- Sprekker og sår
- Grav rust
- At kausen har vært utsatt for varme / varmebehandling eller generell modifisering

ADVARSEL

Kauser skal ikke benyttes på plastbelagt tau hverken i stål eller fiber

MERK

Kauser har ingen spesifikk bruddlast, men tauet kausen er koblet med skal ha angitt en minimum bruddlast som bruker skal forholde seg til.

Ved eventuelle spørsmål til denne bruksanvisningen eller produktet ta kontakt med oss i aseke på telefon 22 13 02 00 eller post@aseke.no

Type K-3A



Type K-2A



Type K-2B



Rørkause

