



Bruksanvisning for aseke Sperrekroker

Med Øye, Gaffel eller Svivel.
(Produsert iht. NS-EN 1677.1-3)

Alle som benytter løfteredskap / løfteutstyr, skal ha nødvendig opplæring og kunnskap, samt instruksjon i sikker bruk. Bruker skal også kunne beherske de farer som er forbundet med bruken. Dette er bestemt i forskrift om utførelse av arbeid best. Nr 1357.

For vedlikehold og kontroll av løfteutstyr, så skal dette utføres av sakkyndig virksomhet minimum hver 12 måned eller oftere om forholdene tilsier at dette er nødvendig. Løfteutstyret skal være sertifisert og godkjent i henhold til Arbeidstilsynets forskrift om maskiner nr 544.

Kroker som inngår i bruksanvisningen:

SPERREKROK MED GAFFEL EN 1677-2, TYPE EK-12						
VARE-NR	KJETTING DIM	LASTE HØYDE	GAPÅPNING LEPPE	WLL TONN	CA KG/STK	ANTALL PER ESKE
903206	6 MM	75,3	23,5	1,12	0,33	20
903208	7+8 MM	86	22	2,0	0,53	15
903210	10 MM	104	30	3,15	0,98	10
903213	13 MM	128	37,5	5,3	1,81	5
903216	16 MM	148,3	46,5	8,0	3,54	4



(EK-12)

SPERREKROK MED ØYE EN 1677-2, TYPE EK-13						
VARE-NR	KJETTING DIM	LASTE HØYDE	GAPÅPNING LEPPE	WLL TONN	KG/STK	ANTALL PER ESKE
903306	6 MM	80	20,5	1,12	0,25	20
903308	7+8 MM	98,5	26	2,0	0,40	20
903310	10 MM	120	26	3,15	0,90	18
903313	13 MM	152	37	5,3	1,94	9
903316	16 MM	185,5	40	8	2,89	6
903320	20 MM	219	43	12,5	5,80	3
903322	22 MM	241	68	15,0	9,20	2
903326	26 MM	279	82	21,2	13,10	2
903332	32 MM	355	100	31,5	20,09	1



(EK-13)

SPERREKROK MED SVIVEL EN 1677-2, TYPE EK-040						
VARE-NR	KJETTING DIM	LASTE HØYDE	GAPÅPNING LEPPE	WLL TONN	KG/STK	ANTALL PER ESKE
904010	10 MM	162,5	26	3,15	1,25	15
904013	13 MM	191	32,5	5,3	2,33	10
904016	16 MM	243,5	43	8,0	4,02	5
904020	19+20 MM	276,5	49,5	12,5	7,05	2
904022	22 MM	332	54,5	15,0	12,67	2



(EK-040)

SPERREKROK MED SVIVEL OG KULELAGER EN 1677-2, TYPE EK-788							
VARE-NR	KJETTING		LASTE		GAPÅPNING LEPPE	ANTALL PER ESKE	
	DIM	WLL TONN	HØYDE	WLL TONN			
900206	6 MM	1,4	138	1,12	24	0,65	20
900208	7+8 MM	2,5	170	2,0	28,5	0,95	16
900210	10 MM	4	207	3,15	31	1,71	14
900213	13 MM	6,7	248	5,3	40	3,13	6
900216	16 MM	10	295	8,0	45	5,44	3
900220	20 MM	16	356	12,5	56	9,5	1
922222	22 MM	19	441	15,0	70	16	1



(EK-788)

SPERREKROK MED GAFFEL EN 1677-2, TYPE EK-1004							
VARE-NR	KJETTING		LASTE		GAP ÅPNING LEPPE	CA KG/STK	ANTALL PER ESKE
	DIM	WLL TONN	HØYDE	WLL TONN			
983206	6 MM	1,4	73	1,4	17	0,33	20
983208	8 MM	2,5	88,5	2,5	23	0,6	15
983210	10 MM	4	105	4	29	1,3	15
983213	13 MM	6,7	132	6,7	38	2,3	5
983216	16 MM	10	161	10	46	3,6	4



(EK-1004)

SPERREKROK MED SVIVEL OG KULELAGER EN 1677-2, TYPE EK-1095							
VARE-NR	KJETTING		LASTE		GAPÅPNING LEPPE	CA KG/STK	ANTALL PER ESKE
	DIM	WLL TONN	HØYDE	WLL TONN			
983306	6 MM	1,4	141	1,4	24	0,65	20
983308	8 MM	2,5	171	2,5	28,5	0,95	16
983310	10 MM	4	216	4	34	1,71	14
983313	13 MM	6,7	253	6,7	40	3,13	6
983316	16 MM	10	293	10	45	5,44	3
983320	20 MM	16	359	16	56	9,80	2
983322	22 MM	19	440	19	71	16,60	2



(EK-1095)

Kontroller før bruk

1. Kroken skal være merket med fabrikant, størrelse, materialkvalitet (8) og Chargenummer (kodemerking). Når kroken brukes separat, skal denne også ha CE merking.
2. Krokene må ikke ha synlige deformasjoner, hakk, sprekker eller korrosjon som foringer dens egenskaper.
3. Sjekk at låse mekanismen fungerer som den skal.
4. Sjekk krok åpning for eventuelle tegn på overbelastning.
5. Sjekk om kroken har varmeskader eller sveisesprut.
6. Sjekk at krokene ikke er deformert eller slitt sideveis.
7. Slitasje, kutt eller sår som ikke overskrider mer enn 10% av diameter kan godtas.

NB! Om man kan bekrefte / påvise noen av overstående punktene 1-7 i «kontroll før bruk» skal kroker tas ut av produksjon og kontrolleres av en sakkyndig virksomhet, eller kasseres!

Sikker bruk

- Stå aldri under hengende last.
- Unngå sjokk og rykk belastninger.
- Unngå kontakt med syrer, eller etsende vesker.
- Maksimum tillatt arbeidslast må aldri overskrides.
- Kroker må ALDRI benyttes til å løfte med kun krokspissen. All last må ligge forankret i buen i bunn av kroken. Om kroken belastes feil, kan dette medføre deformasjon eller farer for ulykker (se bilder).
- Alle kroker til løft skal ha kroksperrer som hindrer lasten å løsne.
- Om kroker ikke har sperreleppe som fungerer, eller mangler må dette repareres før bruk.
- På flerpart løfteredskap skal krokspissen alltid peke utover ved anhuking.
- Bruk ikke kroker i temperaturer over +250 C° eller under -40C°



RIKTIG



FEIL!

Vedlikehold og kontroll etter bruk

- Det er aldri tillatt å varmebehandle kroker!
- Låse mekanisme / låseleppe må smøres ved jevnlig intervaller avhengig av brukermiljø, og hvor ofte de blir benyttet.
- Etter bruk må krokene sjekkes for skader, slitasje eller deformasjoner.
- Om dette avdekkes, skal kroken merkes med kasseringsfargen hvit, og erstattes med ny.

Ved eventuelle spørsmål til denne bruksanvisningen eller produktet vennligst ta kontakt med oss i **aseke** på

TLF: +47 22 13 02 00 E-post: post@aseke.no