as Einar Kunsts etf
Org nr 913635469 MVA
Björnebo, Hoffsveien 65 A
N - 0377 Oslo
T: +47 22 13 02 00
post@aseke.no
www.aseke.no

Original

Bruksanvisning Svenska

Bruksanvisning för Krokar med Spärr

Med Gaffel, Öga, eller Svivel.

(Produceras enligt EN 1677.1–3)

Alla som använder lyftapplikationer och lyftredskap ska ha den utbildning och kunskap som krävs för säker användning. Användaren måste också kunna förstå de faror som är förknippade med användningen av utrustningen. Underhåll och kontroll av utrustningen bör utföras minst en gång om året av ett sakkunnigt företag.

Krokar som ingår i bruksanvisningen:

GAFFELKROK MED SPÄRR EN 1677-2, TYP EK-12					
ART-NR	KÄTTING DIA	INNER HÖJD	GAPÖPPNING SPÄRR	WLL TON	CA KG/ST
903206	6 MM	76	26	1,12	0,32
903208	7+8 MM	85,5	29	2	0,52
903210	10 MM	104	39	3,15	1,05
903213	13 MM	128	47	5,3	2
903216	16 MM	150	55	8	3,7

TYP EK-12

SPÄRRKROK MED ÖGA EN 1677-2, TYP EK-13					
ART-NR	KÄTTING DIA	TOTAL HÖJD	GAPÖPPNING SPÄRR	WLL TON	KG/ST
903306	6 MM	108	24	1,12	0,3
903308	7+8 MM	133	30	2,0	0,4
903310	10 MM	167	34	3,15	0,9
903313	13 MM	213	39	5,3	1,9
903316	16 MM	255	46	8	2,9
903320	20 MM	304	48	12,5	5,7
903322	22 MM	348	71	15,0	9,2
903326	26 MM	394	81	21,2	13,0
903332	32 MM	480	102	31,5	20,0

TYP EK-13

SVIVEL-KROK MED KROKSPÄRR EN 1677-3, EK-788					
ART-NR	KÄTTING DIA	TOTAL HÖJD	GAPÖPPNING SPÄRR	WLL TON	KG/ST
900206	6 MM	138	24	1,12	0,65
900208	7+8 MM	170	28,5	2	0,95
900210	10 MM	207	31	3,15	1,71
900213	13 MM	248	40	5,3	3,13
900216	16 MM	295	45	8	5,44

TYP EK-788

Kontrollera före användning:

1. Kroken ska vara märkt med tillverkare, storlek, materialkvalitet (8) och batchnummer (kodmärkning). När kroken används separat ska även denna ha CE-märkning.
2. Krokarna får inte ha synliga deformationer, hack, sprickor eller korrosion som försämrar dess egenskaper.
3. Kontrollera att låsmekanismen fungerar korrekt.
4. Kontrollera kroköppningen för tecken på överbelastning.
5. Kontrollera om kroken har värmeskador eller svetsstänk.
6. Kontrollera att krokarna inte är deformerade eller slitna i sidled.
7. Slitage, skärsår eller sår som inte överstiger mer än 10 % av diametern kan accepteras.

OBS! Om man kan bekräfta/visa någon av ovanstående punkter 1–7 i "kontroll före användning" måste krokar tas ur produktion och kontrolleras av ett expertföretag, eller kasseras!

Säker användning:

- Stå aldrig under hängande last.
- Undvik stötar och ryckbelastningar.
- Undvik kontakt med syror eller etsande vätskor.
- Den högsta tillåtna arbetsbelastningen får aldrig överskridas.
- Krokar får ALDRIG användas för lyft med endast krokspetsen.
  All last ska förankras i botten av kroken.
  Om kroken är felaktigt belastad kan detta leda till deformation eller fara för olyckor (se bilder).
- Alla krokar för lyft ska ha kroklås som förhindrar att lasten lossnar.
- Om krokar inte har en låsläpp som fungerar, eller saknas, måste denna repareras före användning.
- På flerpartig lyftutrustning ska krokspetsen alltid peka utåt vid användning.
- Använd inte krokar i temperaturer över +250 C° eller under -40 C°.

KORREKT

FEL !

Underhåll och kontroll efter användning:

- Det är aldrig tillåtet att värmebehandla krokar!
- Låsmekanismen / låsläppen måste smörjas med jämna mellanrum beroende på användarmiljö och hur ofta de används.
- Efter användning måste krokarna kontrolleras för skador, slitage eller deformation.
- Om detta upptäcks ska kroken märkas med kassaktionsfärgen vit och ersättas med en ny.