



## Bruksanvisning for Sveisbare Surrefester EK-344 og EK-310

Alle som benytter dette produktet, skal ha nødvendig opplæring og kunnskap, samt instruksjon i sikker bruk. Bruker skal også kunne beherske de farer som er forbundet med bruken. Dette er bestemt i forskrift om utførelse av arbeid best. Nr.: 1357. Bruker skal også ha kjennskap til EN-12195 som angir normer for lastsikring.

### aseke Produkter:

SVEISBARE SURREFESTER					
VARE NR	EK TYPE	WLL	MBL TONN	CA KG/STK	STK PER KARTONG
904302	EK-344	5,3 T	21,2	1,46	15
904304	EK-310	9 T	36	2,75	6



EK-344



EK-310

### Kontroller før montering

1. Surrefestene skal være merket med WLL, materialkvalitet (8) og Chargenummer (kodemerking).
2. Surrefestene må ikke ha synlige deformasjoner, hakk, sprekker eller korrosjon som foringer dens egenskaper.

### Montering:

- Må monteres på en flat overflate.
- Monteres så nærme ytterkanten av lastområdet som mulig.
- Sveising/montering må foretas av sveiser som har godkjenning iht. NS-EN ISO 9606-1.
- Ved beregning av antallet surrepunkter, skal normen i EN 12195 benyttes.

### Vedlikehold og kontroll ved bruk

- Det er kun sveisefestet som skal utsettes for varmebehandling (Under montering)
- Før bruk må surrefestene sjekkes for skader, slitasje eller deformasjoner.
- Skadet eller deformert surrefeste må ikke brukes.
- Surrefestet må ikke utsettes for større belastning enn det er beregnet for.
- **MERK!** Sideveis vinkel på surringen må ikke være lavere enn 45 grader på sveisefestet.

Ved eventuelle spørsmål til denne monteringsanvisningen eller produktet vennligst ta kontakt med oss i  
**aseke** på TLF: +47 22 13 02 00 E-post: post@aseke.no