



Bruksanvisning for Støperikroker

Produsert i henhold til NS-EN 1677.1

Alle som benytter løfteredskap / løfteutstyr, skal ha nødvendig opplæring og kunnskap, samt instruksjon i sikker bruk. Bruker skal også kunne beherske de farer som er forbundet med bruken. Dette er bestemt i forskrift om utførelse av arbeid best. Nr 1357.
For vedlikehold og kontroll av løfteutstyr, så skal dette utføres av sakkyndig virksomhet minimum hver 12 måned eller oftere om forholdene tilsier at dette er nødvendig.
Løfteutstyret skal være sertifisert og godkjent i henhold til Arbeidstilsynets forskrift om maskiner nr 544.

Kroker som inngår i bruksanvisningen

STØPERI KROKER, EK-116					
VARE-NR	DIM	WLL	MBL TONN	KG/STK	ANTALL PER ESKE
901008	7+8 MM	2	8	0,72	20
901010	10 MM	3,15	12,6	1,25	12
901013	13 MM	5,3	21,2	2,32	6
901016	16 MM	8	32	3,45	4



Kontroller før bruk:

- Kroken skal være merket med fabrikant, størrelse, materialkvalitet (8) og Chargenummer (ID kode merking). Når kroken brukes separat skal denne også ha CE merking.
- Krokene må ikke ha synlige deformasjoner, hakk, sprekker eller korrosjon som foringer dens egenskaper.
- Sjekk krok åpning for eventuelle tegn på overbelastning.
- Sjekk om kroken har varmeskader eller sveisesprut.
- Sjekk at krokene ikke er deformert eller slitt sideveis.
- Slitasje, kutt eller sår som ikke overskrider mer en 10% av diameter kan godtas.

NB!

Om man kan bekrefte / påvise noen av overstående punktene i «kontroll før bruk» skal kroket tas ut av produksjon og kontrolleres av en sakkyndig virksomhet, eller kasseres!

Sikker bruk:

- Stå aldri under hengende last.
- Unngå sjokk og rykk belastninger.
- Unngå kontakt med syrer, eller etsende vesker.
- Maksimum tillatt arbeidslast må aldri overskrides.
- Kroker må ALDRI benyttes til å løfte med kun krokspissen. All last må ligge forankret i buen i bunn av kroken. Om kroken belastes feil, kan dette medføre deformasjon eller farer for ulykker.
- Bruk ikke kroker i temperaturer over +250 C° eller under -40C°.

Vedlikehold og kontroll etter bruk:

1. Det er aldri tillatt å varmebehandle kroker!
2. Etter bruk må krokene sjekkes for skader, slitasje eller deformasjoner.
3. Om dette avdekkes, skal kroken merkes med kasseringsfargen hvit, og erstattes med ny.

Ved mistanke, eller usikkerhet rundt overnevnte punkter skal kroker kontrolleres av sertifisert sakkyndig virksomhet.

*Ved eventuelle spørsmål til denne bruksanvisningen eller produktet ta kontakt med oss i **aseke** på telefon 22 13 02 00 eller post@aseke.no*